

## WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE PRAWIDŁOWE ZWYMIAROWANIE PRODUKTU NA MIARĘ

### Ogólne wytyczne:

- zmierz **ROZMIAR BUDOWLANY PO OBŁOŻENIU ŚCIAN**  
- należy zachować wymiary
- skontroluj równość (poziom +,- 0) podłogi (brodzika)
- miejsce pod kabinę, czy drzwi prysznicowe, mierz zawsze w trzech płaszczyznach – na spodniej części (na poziomie brodzika lub podłogi), wysokość w środkowej i górnej części
- jeśli planujesz zamówić produkt na miarę aż do stropu (możliwe tylko dla produktów GlassLine i Elegance) skontaktuj się z nami telefonicznie: 022 755 40 32 lub napisz do nas e-maila na adres: [serwis@ravak.pl](mailto:serwis@ravak.pl)
- sprawdź odchylenia od pionu na całej wysokości produktu (tolerancja krzywości ścian) – patrz tabelka

	RAMOWE	BEZRAMOWE
Kształt produktu nietypowego	Regulacja produktu nietypowego	Regulacja produktu nietypowego
PÓŁOKRĄGŁY	(od -15 do +5) mm	(od -5 do +5) mm
NAROŻNY	(od -15 do +5) mm	(od -5 do +5) mm
DRZWI	(od -15 do +25) mm	GSD2 (od -5 do +5) , GSD3 (od -10 do +10)
ŚCIANKA	(od -10 do +10) mm	(od -5 do +5) mm
PARAWAN NAWANNOWY	(od -3 do +3) mm	(od -5 do +5) mm
ODCHYLENIE OD PIONU	(od -5 do +5) mm	(od -3 do +3) mm